

防災行政無線機を活用しましょう！

まちづくり防災課（☎33-5631）

市では、各家庭に対し、防災行政無線機（戸別受信機）の無料貸し出しを行っています。転出や転居により異動する方は、まちづくり防災課へ返却してください。

また、転入・転居し、まだ設置していない方はまちづくり防災課へご連絡ください。

おもて

A機能選択ボタン

通常「電源」は「みどり」です。停電等により電池で動いている時は「あか」になります。電池の動作時間は新品で24時間が目安です。

電池の交換時期がきましたらここが「あか」になり、お知らせします。

電池交換の仕方

- ここを押し上げて、中の電池を交換します。
- 電池は新しいものを！（単二または単三のアルカリ電池が2本必要です）

うら

主電源スイッチ（黒色）

- 落雷等の影響により、放送が全く聞こえなくなった場合に、このスイッチを入れ直すことで再び聞こえるようになる場合があります。

※詳細の説明書については、市ホームページでも確認できますので、ご覧ください。

こんなことはありませんか？

【症状1】 放送はちゃんと受信しているが、「電池を交換してください」とよく音声流れる。

⇒掃除機などを使用する際に戸別受信機の電源コードをコンセントから抜いていませんか？

電源コードを抜いてしまうと電池が消耗し、数日で電池が切れてしまう場合もあります。

電源コードはできるだけ抜かないようにしましょう。

【症状2】 電源ランプ（緑色）はついていますが、放送がまったく聞こえない。

⇒落雷等により正常に動作していません。この場合、うら側の主電源スイッチ（黒色）を切って、再び入れ直してください。この操作で戸別受信機がリセットされます。

その後、時報や定時放送を確認し、それでも症状が改善しない場合は、まちづくり防災課へご連絡ください。

【症状3】 雑音が入って、放送が聞きにくい。

⇒FMラジオの雑音が入っている可能性があります。機能選択ボタンを押すことで、「時計表示 (FM 放送 OFF)」「消灯 (FM 放送 OFF)」「FM 周波数表示 (FM 放送 ON)」「時計表示 (FM 放送 ON)」の状態が変わります。FM ラジオを消したい場合は、機能選択ボタン（上の図A）を押して、切り替えてください。